



Agrologistika d.o.o.

R. Boškovića 10

40 000 Čakovec

Tel-Fax:

040-391-202

e-mail:

info@agrologistika.hr

www.agrologistika.hr

UPUTE ZA KORIŠTENJE

1141 Termometar digitalni 125mm

Mjerno područje: -40°C ... +200°C

Radno područje: -20°C ... +50°C

Preciznost: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (-20°C ... +100°C) inače $\pm 2^{\circ}\text{C}$

Rezolucije: 0,1°C

Baterija: 1,5V

Auto isključivanje: nakon 5 minuta

Korištenje:

1. Uključite uređaj pritiskom na ON/OFF tipku.
2. Ekran prikazuje trenutnu izmjerenu temperaturu. Senzor se nalazi na vrhu sonde. Mjerne jedinice moguće je mjenjati iz °C u °F pritiskom na °C/°F tipku.
3. Pritisnite MODE tipku jednom da zadržite izmjerenu vrijednost na ekranu (HOLD funkcija).
4. Pritisnite MODE tipku još jednom i prikazana je maksimalna vrijednost očitavanja od zadnjeg resetiranja uređaja (MAX funkcija).
5. Pritisnite MODE tipku još jednom i prikazana je minimalna vrijednost očitavanja od zadnjeg resetiranja uređaja (MIN funkcija).
6. Pritisnite MODE tipku još jednom za povratak u normalni mod mjerenja.
7. Za poništavanje minimalnih i maksimalnih vrijednosti, potrebno je pritisnuti MODE tipku i držati je 3 sek.

Pažnja: Potrošene baterije je potrebno odlagati u posebne kontejnere namjenjene za baterije.

Greška: Ukoliko se pojavi greška prilikom mjerenja, prvo promijenite baterije.