

10445 AGRETO HFM II – vlagomjer za sijeno i slamu (50 cm) – KRATKE UPUTE

1. UMETNITE BATERIJE

Otvorite pretinac za baterije i spojite bateriju.

2. UKLJUČITE UREĐAJ

Nakratko pritisnite tipku za temperaturu  ili tipku za vlažnost  nakon čega će se na zaslonu prikazati vrijednosti temperature ili vlažnosti.

3.A MJERENJE VLAŽNOSTI

- pritisnite tipku za vlažnost
- sondu ubodite u balu slame i očitajte izmjerenu vrijednost
- za vrijednosti vlažnosti ispod 9% ispisat će se „L“, a iznad 50% ispisat će se „H“
- ponovite mjerenje na nekoliko različitih mjesta te na različitim dubinama kako bi utvrdili stanje u bali

3.B MJERENJE TEMPERATURE


- pritisnite tipku za temperaturu
- sondu ubodite u balu slame
- pričekajte da se vrijednost temperature stabilizira što može potrajati nekoliko minuta
- ako se ugasilo svjetlo zaslona pritisnite tipku za temperaturu
- ako mijenjate položaj sonde, to ju može zagrijati stoga prije očitavanja vrijednosti pričekajte da se sonda ohladi
- za izmjenu mjerne jedinice (°C ili °F) pritisnite tipku za temperaturu na 5 sekundi

4. FUNKCIJA HOLD

Ako ne možete vidjeti zaslon tijekom mjerenja, npr. bala je visoko na prikolici, onda kratkim pritiskom tipke za vlažnost možete na 5 sekundi zaustaviti očitavanje na zaslonu.

5. RAČUNJANJE PROSJEKA

Za računanje prosjeka ili brojanje izvršenih mjerenja:

- izvršite prvo mjerenje
- kad se vrijednost stabilizira pritisnite **tipku za zbrajanje** 
- vrijednost se pohranjuje u memoriju te se na 2 sekunde na zaslonu prikazuje broj ranije pohranjenih vrijednosti
- ponavljajte postupak na istoj ili različitim balama slame


6. ISPIS PROSJEKA

- pritisnite tipku za zbrajanje na 4 sekunde
- na zaslonu se izmjenjuju prosjeck svih pohranjenih mjerenja i ukupan broj pohranjenih mjerenja
- za povratak pritisnite tipku za vlažnost
- pohranjene vrijednosti nisu obrisane

7. BRISANJE MEMORIJE

Isključite uređaj i ponovo ga uključite. Ukoliko se uređaj automatski isključi zbog neaktivnosti, memorija se neće obrisati.

8. STANJE BATERIJE

Kratko pritisnite **tipku za isključivanje**  nakon čega će se na 3 sekunde prikazati napon baterije.

Ako se na zaslonu pojavi simbol baterije, onda se baterija mora zamijeniti.

9. ZVUČNO UPOZORENJE

- pritisnite tipku za vlažnost na 4 sekunde
- graničnu vrijednost odaberite uzastopnim pritiskom tipke za vlažnost (pomičete se prema gore do vrijednosti 50, a zatim počinjete od vrijednosti 12)
- nakon 5 sekundi neaktivnosti odabrana vrijednost je potvrđena

10. ISKLJUČIVANJE

Pritisnite tipku za isključivanje na 3 sekunde.

Uređaj se automatski isključi nakon 2 min neaktivnosti, osim ako je očitavanje vlažnosti iznad 12%.

