

1222 KlimaLogg Pro – KRATKE UPUTE

STAVLJANJE BATERIJA

1. spojite sve odašiljače s kablovima na kojima se nalaze senzori (ako ste kupili taj tip odašiljača)
2. umetnite 2 AAA baterije u svaki od odašiljača
3. umetnite 3 AA baterije u KlimaLogg Pro

POČETAK RADA

4. KlimaLogg Pro u sljedeće 3 minute traži vanjske odašiljače i svakom dodjeljuje slobodni kanal*
5. Isključite DCF signal: pritisnite na 3 sekunde tipku SET → pritisnite ponovno tipku SET nekoliko puta dok ne dođete do opcije DCF → deaktivirajte DCF prijem (OFF) pritiskom na tipku + → izađite iz postavki pritiskom na tipku SET nekoliko puta dok ne dođete do početnog zaslona

POVEZIVANJE S RAČUNALOM

6. umetnite USB prijemnik u računalo (odaberite stalno mjesto)
7. instalirajte KlimaLogg Pro softver (www.tfa-dostmann.de → SERVICE → Downloads → PC Software KlimaLogg Pro (Kat.Nr. 30.3039.IT))
8. KlimaLogg Pro uređaj postavite na mjesto koje nije više od 10m udaljeno od USB prijemnika

SINKRONIZACIJA (uređaj-sofver)

9. iako se otvori prozor za sinkronizaciju, **nemojte sinkronizirati** prije stavljanja KlimaLogg Pro uređaja u način rada za sinkronizaciju
10. način rada za sinkronizaciju: pritisnite i držite tipku USB na KlimaLogg Pro uređaju dok se ne čuje zvučni signal
11. sada u otvorenom prozoru pritisnite „Synchronization“ i započinje sinkronizacija koja bi trebala trajati 1-2 minute

12. može se dogoditi da treba ponoviti sinkronizaciju, u tom slučaju **ponovite 10. korak** i u novootvorenom prozoru kliknite „Synchronization“
13. **nemojte sinkronizirati isti uređaj više puta** – u tom slučaju dolazi do greške u pohrani podataka


KOMUNIKACIJA (uređaj-USB)

14. kod uspješne sinkronizacije komunikacija između KlimaLogg PRO uređaja i USB prijemnika uspostavlja se automatski (stabilna ikona USB na zaslonu uređaja)
15. možete ručno uspostaviti komunikaciju pritiskom USB tipke na uređaju
16. uključite funkciju AUTO USB (provjera i ponovna uspostava komunikacije svakih sat vremena): pritisnite na 3 sekunde tipku SET → pritisnite ponovno tipku SET nekoliko puta dok ne dođete do opcije AUTO USB → aktivirajte AUTO USB (ON) pritiskom na tipku + → izađite iz postavki pritiskom na tipku SET nekoliko puta dok ne dođete do početnog zaslona

KRAJ INSTALACIJE KLIMALOGG PRO DATA LOGGER-A


Ovime je uspješno započeo rad KlimaLogg Pro uređaja.

* RUČNO POSTAVLJANJE ODAŠILJAČA

Potruga za odašiljačem na određenom kanalu: pritisnite SET tipku → pritisnite tipku + ili - za odabir željenog kanala → pritisnite tipku  na 3 sekunde za početak traženja odašiljača na tom kanalu → KlimaLogg Pro pretražuje signal odašiljača do 3 minute i ispisuje 4-znamenkasti serijski broj odašiljača
Brisanje odašiljača: pritisnite SET tipku → pritisnite tipku + ili - za odabir željenog kanala → pritisnite tipku HIST na 3 sekunde za brisanje odabranog kanala

NAPOMENA 1

Ako ste više puta sinkronizirali KlimaLogg Pro uređaj sa softverom, potrebno je:

- **obrisati sve sinkronizacije u programu**
odaberite LOGGER 1, a zatim u alatnoj traci kliknite
Logger → Remove logger...
i tako ponovite za LOGGER 2, LOGGER 3, itd.
- **resetirati KlimaLogg Pro uređaj**
pritisnite na 3 sekunde tipku SET → pritisnite ponovno tipku SET nekoliko puta dok ne dođete do opcije MAIN RESET → potvrdite vraćanje na tvorničke postavke i brisanje svih podataka koje je uređaj memorirao pritiskom tipke  na 3 sekunde
- **koraci 4.-8.** (bez ponovne instalacije softvera ako je već instaliran)
- **ručno sinkronizirati**
stavite KlimaLogg Pro uređaj u način rada za sinkronizaciju (korak 10.), a zatim u alatnoj traci programa kliknite
Logger → Synchronize logger...
▪ **koraci 14.-16.**

NAPOMENA 2

Poželjno je svakodnevno provjeriti je li uspostavljena **uspješna komunikacija** (stabilna ikona USB na zaslonu uređaja). Ukoliko je potrebno uspostavite komunikaciju ručno (korak 15.)

Poželjno je raditi **backup podataka** jednom tjedno. U tu svrhu u alatnoj traci programa kliknite

Logger → Export Data To Text File

Generirati će se csv datoteka koju možete pohraniti na željenu lokaciju.